

INDICAZIONI PER LO STOCCAGGIO - SOLARWATT Battery flex

Lo stoccaggio

Le batterie possono essere stoccate presso i magazzini senza alcuna restrizione, seguendo le seguenti indicazioni, i moduli batteria devono essere conservati in un luogo asciutto, pulito e fresco.

Limiti di temperatura:

- Temperatura di esercizio consentita: tra -20°C e + 50°C
da 10°C a 43°C in carica
da 15°C a 43°C in scarica
- Temperatura di stoccaggio consentita: da -20°C a + < 50°C
- Temperatura di trasporto consentita: da -20°C a + 55°C

Condizioni ambientali:

Umidità relativa: ≤ 85% senza condensa

I moduli Battery flex denominati middle e top Pack non richiedono manutenzione.

I moduli batteria vengono forniti con un **SoC** (State of Charge = livello di carica) del 25%.

I moduli batteria devono essere stoccati temporaneamente per un massimo di sei mesi a partire dalla data di spedizione dallo stabilimento SOLARWATT.

Sicurezza degli operatori e rispettiva manipolazione

Rispetto alla sicurezza, consigliamo di rivolgervi al vostro responsabile Rspp o alla società di consulenza esterna che gestisce la sicurezza sul lavoro, al fine di tracciare e definire una policy o una condotta adeguata in termini di manipolazione e movimentazione.

La nostra esperienza in materia di Sicurezza

Possiamo affermare che i distributori che gestiscono per stock i nostri sistemi di accumulo (dopo essersi confrontati con il proprio Rspp o la società di consulenza esterna) hanno formato i propri addetti e trasferito loro tutte le informazioni utili al fine di gestire il prodotto nella piena e totale sicurezza.

Trasporto delle batterie

Chi trasporta le batterie deve essere munito del certificato di formazione professionale ADR, il "patentino ADR" è il documento che serve per guidare autoveicoli che trasportano merci pericolose in regime ADR.

SOLARWATT ITALIA S.r.l.